ÍNDICE DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES	NÚMEROS DE LÁMINAS
1 - 18	MASA
19 - 20	ALIMENTACIÓN
21 - 24	AYUDA A LA NAVEGACIÓN Y PERIFÉRICO DE COMUNICACIÓN
25 - 26	AYUDA AL APARCAMIENTO
27	AIRBAG Y PRETENSORES DE CINTURONES
28 - 29	ALARMA Y ANTIARRANQUE
30 - 31	ENCENDEDOR
32	ANTENAS INTERNAS PARA ARRANQUE MANOS LIBRES
33	ANTENAS DE NAVEGACIÓN
34 - 35	ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
36	ASISTENCIA EMBRAGUE
37	AUTORIZACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE
38 - 39	BOCINA ELECTROMAGNÉTICA
40	CHIVATO SONORO
41 - 42	CAJA DE VELOCIDADES AUTOMÁTICA
43	CAPTADOR LLUVIA LUZ
44	CALEFACCIÓN DE BASE
45 - 46	CIRCUITO DE CARGA BATERÍA
47 - 48	CIRCUITO DE ARRANQUE
49	MANDO CONDENACIÓN DE LOS ABRIENTES
50	MANDO BAJO VOLANTE
51	COMPRESOR ACONDICIONADOR DE AIRE
52 - 55	CONDENACIÓN DE LOS ABRIENTES
56	CONDENACIÓN PORTÓN
57	CONDENACIÓN TAPA DE CARBURANTE
58 - 60	ACONDICIONADOR DE AIRE
61	ACONDICIONADOR DE AIRE REGULADO
62	CONTACTOR ANTI-ROBO
63	CONTACTOR FIN CARRERA PEDAL EMBRAGUE
64 - 66	CORRECTOR IN SITU DE LOS FAROS
67	DESHIELO LUNETA TRASERA
68	DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
69	ILUMINACIÓN MALETERO
70	ILUMINACIÓN ESPEJO DE CORTESÍA
71 - 72	ILUMINACIÓN PLAFONIER DELANTERO Y TRASERO
73 - 74	ILUMINACIÓN PUESTO DE CONDUCCIÓN POR REOSTATO
75	ILUMINACIÓN SUELO
76 - 77	ILUMINACIÓN GUANTERA
78	LIMPIA Y LAVAPARABRISAS
79	LUCES TRASERAS DE NIEBLA
80	LUCES DELANTERAS DE NIEBLA
81	LUCES DE CRUCE
82 - 83	LUCES DE MARCHA ATRÁS
84	LUCES DE POSICIÓN
85	LUCES DE CARRETERA
86 - 87	LUCES DE STOP
88 - 89	LUCES INDICADORAS DE DIRECCIÓN Y DE PRECAUCIÓN
90 - 91	ALTAVOCES RADIO
92	INDICACIÓN NIVEL DE ACEITE

ÍNDICE DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES	NÚMEROS DE LÁMINAS
93	INDICACIÓN NIVEL Y BOMBA DE CARBURANTE
94 - 98	INYECCIÓN ELECTRÓNICA
99	LAVAFAROS
100 - 101	LECTOR DE TARJETA DE VEHÍCULO SIN LLAVE
102 - 103	ELEVALUNAS ELÉCTRICOS TRASEROS
104 - 105	ELEVALUNAS ELÉCTRICOS PASAJERO DELANTEROS
106 - 107	MULTIPLEXADO DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR
108	PLATINA DE FUSIBLES DE POTENCIA
109 - 114	PLATINA DE FUSIBLES Y RELÉ HABITÁCULO
115	PLATINA DE FUSIBLES Y RELÉ HABITÁCULO 2 (OPCIONAL)
116 - 118	PLATINA DE FUSIBLES Y RELÉ MOTOR
119	PREEQUIPO DE RADIO
120 - 121	PRE Y POSTCALENTAMIENTO DIESEL
122 - 123	TOMA DE ACCESORIOS TRASERA
124	TOMA DE CARAVANA
125	TOMA DE DIAGNÓSTICO
126 - 128	RADIO
129 - 130	RADIO Y PERIFÉRICO DE COMUNICACIÓN
131	RECALENTADOR FILTRO DE GASÓLEO
132	REFRIGERACIÓN MOTOR
133 - 134	REGULADOR DE VELOCIDAD
135	RETROVISOR INTERIOR ELECTROCROMO
136	RETROVISORES ELÉCTRICOS
137 - 138	ASIENTOS CALEFACTANTES
139 - 140	CUADRO DE INSTRUMENTOS
141	TESTIGO DEL FRENO DE MANO
142	TESTIGO DE PRESIÓN DE ACEITE
143	TESTIGO NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS
144	TERMOSUMERGIDOS
145	TECHO SOLAR ELÉCTRICO
146	TRANSPONDEDOR
147	UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO PARTE 1
148	UNIDAD CENTRAL DEL HABITÁCULO PARTE 2
149	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y DE CONMUTACIÓN MOTOR PARTE1
150 - 151	UNIDAD DE PROTECCIÓN Y DE CONMUTACIÓN MOTOR PARTE2
152 - 153	VEHÍCULO SIN LLAVE Y ACCESO MANOS LIBRES
154	BLOQUEO COLUMNA DE DIRECCIÓN
155	VELOCIDAD VEHÍCULO